

## Instalace světelného LED obrazu.

1. na stěnu si vyznačte dva body vzdálené od sebe 230cm
2. vyvrtejte otvory
  - a) do zdi pro hmoždinky  $\varnothing$  5mm
  - b) do dřevěné stěny pouze pro skobičku  $\varnothing$  2mm
3. na skobičky zavěste svítidlo
4. připojte konektor kabelu vloženého do krycí lišty zespodu do zdířky ve svítidle
5. přilepte lištu ke stěně, konektor kabelu musí být zasunut na doraz do zdířky ve svítidle
6. do koncovky kabelu na druhém konci krycí lišty připojte modul dálkového ovládání a k modulu připojte externí zdroj
8. zdroj zapojte do zásuvky
9. svítidlo rozsvítíte dálkovým ovladačem

### Důvody nefunkčnosti:

Pokud svítidlo nesvítí, zkontrolujte, jestli jsou dostatečně zasunuty konektory.  
Pokud svítidlo nereaguje správně na ovladač, je vybitá baterie.

### Poznámka:

Svítidlo je možné připojit i bez modulu dálkového ovládání.

